



## 7207 Felsapparaat

Voor leiding 4,75 - 6 - 8 mm en 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8

Voor precies felsen, ook direct bij de auto. Geschikt voor dubbele en enkele felskragen op aluminium, koperen en zachtstalen leidingen met een wanddikte tot 1 mm. Remleiding moet dubbel gefelst worden.

Met 10 adapters, 5 klemblokken, spindel, zeskant blok en ontbraam apparaat.

Specificatie van los leverbare adapters:

- 7207-01** voor leiding 4,75 mm
- 7207-03** voor leiding 6 mm
- 7207-04** voor leiding 8 mm
- 7207-11** voor leiding 4,75 (B) enkel felsen
- 7207-13** voor leiding 6 (B) enkel felsen
- 7207-14** voor leiding 8 (B) enkel felsen
- 7207-31** voor leiding 3/16 mm
- 7207-32** voor leiding 1/4 mm
- 7207-33** voor leiding 5/16 mm
- 7207-34** voor leiding 3/8 mm

Specificatie van los leverbare klemblokken:

- 7207-51** voor leiding 4,75 mm en 3/16
- 7207-52** voor leiding 1/4 mm
- 7207-53** voor leiding 6 mm
- 7207-54** voor leiding 8 mm en 5/16
- 7207-55** voor leiding 3/8

**B** = "bubble" = voor enkel, rond felsen met hogere felskraag.

## Handleiding felsapparaat 7207

1. Raadpleeg eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto.
2. Snijdt het leidingeinde met een leidingsnijder precies haaks af. Gebruik geen ijzerzaag en zorg ervoor dat er geen bramen op het leidingeinde zitten. Alleen met een goed gevijld, braamvrij en recht leidingeinde legt u de basis voor het maken van een goede felskraag. Anders loopt de adapter klem en breekt hij af, moet u een nieuwe adapter kopen en weer opnieuw beginnen ...
3. Maak de 2 inbusschroeven van het klemblok iets los, en voer de leiding erdoor.  
Zie afbeelding 1: laat de leiding zover uitsteken als het bovendeel van de adapter breed is
4. Draai de 2 inbusschroeven beurtelings aan totdat de leiding goed klem zit.  
Als de leiding te los zit, dan zal de adapter bij punt 6 de leiding naar beneden drukken
5. Zie afbeelding 1 en 2: plaats de pin van de adapter in de leiding.  
Schroef het zeskante blok met de hand helemaal vast op het klemblok. Geen sleutel gebruiken!
6. Zie afbeelding 3: Schroef de spindel in het zeskante blok. Draai met een sleutel aan.  
Dit maakt een **enkele**, ronde felskraag op de leiding.
7. Draai de spindel los. Draai het zeskante blok los.  
**Verwijder de adapter.**  
Controleer de felskraag op een goed ronde vorm.
8. Voor **dubbele** felskraag:  
Schroef het zeskante blok met de hand helemaal vast op het klemblok. Geen sleutel gebruiken!  
Schroef de spindel in het zeskante blok.  
Draai met een sleutel aan.  
Dit maakt een dubbele felskraag.
9. Draai de spindel los. Draai het zeskante blok los.  
Controleer de felskraag op een goede dubbele kraag.
10. Maak het klemblok los, zodat de gefelste leiding eruit kan.

